たまごっち

© BANDAI 1997

＊研究レポート＊

ナントたまごっちにオスっちとメスっち発見!!
新たなコトがわかったノダ…。

わ…
わしよりも
先たっ!!
ドキドキ

たまごっちとは…

＊成長する途中で何度か変身スル。

＊育て方で姿・性格・寿命まで変わるらしい。

＊オスっち・メスっちをブリードするとベビっちが誕生するらしい。

❶～❻の順に読んでネ ➡

❶たまごっち1世を誕生させよう

（たまごっち一世はたまごから生まれマス）



1 本体側面の絶縁シートを抜きます。
➡ピーッと音が鳴ってたまごが現れます。



2 〔リセット操作〕本体裏側のリセットスイッチを細い棒で押します。
➡ピーッと音が鳴ります。
※リセットスイッチはとがった棒やエンピツ、シャープペンの芯などで強く押さないでネ。



3 時計合わせをします。
まず…Bボタンで時計SET画面にします。Aボタンで時間、Bボタンで分を合わせたら、Cボタンで決定します。
次に…Bボタンでたまごっち表示画面に戻します。
（他の時計操作については裏面❻を見てネ）

HAPPY Birth DAY!!

4 約5分後に**たまごっち一世**が誕生します!!
オスっちのたまごからはオスっち、メスっちのたまごからはメスっちしか生まれないよ。
※時計合わせをしないとたまごっちは誕生しません。
※たまごっちが生まれるまで時計・リセット以外の操作はできません。

❷たまごっちを育てよう


表示画面
オスっち
A
B
C
メスっち
食事
チェックメーター
治療
でんき
TMP(たまごっちパワー)
ごきげんアップゲーム
トイレ
しつけ
よびだしサイン
ブリード

基本の育て方はオスっちもメスっちもいっしょだよ！
たまごっちがピーピー鳴いて（呼び出しサイン）呼びかけてきたら、おせわマークを選んでおせわしてネ。ちゃんとおせわしないと、たまごっちが画面のスミでイジケちゃうよ。（イジケた時はおかしやゲームでごきげんをとってあげてネ）



おせわマークの操作のしかた

A ボタン→ 選択
B ボタン→ 決定
C ボタン→ キャンセル

たまごっちが何をいっているのか知りたい時は、おせわマークの「チェックメーター」を見てね！（おせわのしかたについては❸を見てネ）ちゃんと育てると変身しながら成長するよ。

③おせわのしかた（おせわマークの説明）

※たまごっちがヒン死の時は、全てのおせわ操作はできません。

※おせわマークの点灯を消したい時はCボタンを押してください。マークの種類によって1回で消えないものは、もう一回Cボタンを押してください。

【チェックメーター】 マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したら、AまたはBボタンを押すと、たまごっちのその時の「おなか」「ごきげん」「しつけ」「年齢・体重」が順番に出てくるよ。Cボタンを押すとたまごっち表示画面に戻ります。

★おなか・ごきげんチェック

ハートの数は4つ。始めは不満足の状態からスタート。



黒いハートが増えるほど満足度が上がるよ。



不満足



満足



大満足

★しつけ度チェック

始めは0の状態からスタート。
しつけ度が上がるほどメーターが右にのびるよ。



わるい



ふつう



よい

★年齢・体重チェック

たまごっちの成長ぐあいが数字でわかるよ。おかしの食べ過ぎで体重オーバーになってしまったら、ゲームを何度も続けてダイエットさせよう。



※親子のたまごっち画面の時は、チェックメーターは親のデータを表示するよ。

【食事】

マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したら、「ごはん」か「おかし」をAボタンで選択・Bボタンで決定して与えてネ。



【ごきげんアップゲーム】

マークをAボタンで選択・Bボタンで決定すると、“右あげて左あげてゲーム”のスタート!!
Aボタンかbボタンを押して、アナタの旗とたまごっちの旗が同じ向きで止まったらたまごっちの勝ち！5回勝負で3回以上たまごっちが勝つと、たまごっちのごきげんがアップするよ。



5回勝負結果▼



【トイレ】

たまごっちがうんちをしたら、マークをAボタンで選択・Bボタンで決定して流してあげてネ。



【しつけ】

たまごっちがわがままサインを出したら、マークをAボタンで選択・Bボタンで決定してたまごっちをしかってあげよう。わがままサインの時にしつけると反省して音を出すよ。

《こんな時はわがままサイン》

★おなか・ごきげんが満足なのに呼びかけてくる時。
★おなかが不満足なのに食事しない時。
★ごきげんが不満足なのにゲームしない時。

【治療】

ドクロマークが出たら病気のサイン。マークをAボタンで選択・Bボタンで決定して、ドクロマークが消えるまで治療してあげてネ。



【でんき】

たまごっちが眠り始めてサインを出してきたら、電気を消してあげてネ。マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したら、「おん」か「おふ」をAボタンで選択・Bボタンで決定できるヨ。（たまごっちが眠ると電気・チェックメーター以外の操作はできません）



【TMP（たまごっちパワー）】

マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したら、AまたはBボタンを押すと、たまごっちの「TMP」と「世代数」が順番に出てくるよ。

★TMPチェック

黒い王冠が多いほど、「TMP」が高いたまごっちの証拠。たまごから生まれた時はレベル1の状態からスタート。レベル4が最高だよ。


TMP
TMP
レベル1
TMP
TMP
レベル2
TMP
TMP
レベル3
TMP
TMP
レベル4

「TMP」とは
「たまごっちパワー」の
ことだよ!!

★世代数

自分のたまごっちが何代目かが数字でわかるよ。たまごから生まれた時は世代1からスタート。ブリードするほど世代数はアップするよ。

せだい
1代目

※親子のたまごっち画面の時は、【TMP】は親のデータを表示するよ。

♥【ブリード】 オスっち・メスっちをつなげてブリードすることができます。
（ブリードのしかたは❹を見てネ）

☺【よびだしサイン】 たまごっちがアナタに呼びかけると☺マークが点灯するよ。点灯している間にお世話してね。

❹ブリードのしかた

順調に育ったオスっち・メスっちは、アダルトっちに変身して1晩寝た次の日にブリードができるようになるよ。ブリードが成功すると、メスっちはベビっちを生むよ！

※ブリードする時は、本体をテーブルなどの平らな面に置いた状態でつなげて本体を手で押さえて離れないようにしながらボタンを押してね。

※オスっちとメスっちの両方の画面にベビっちが出てくるまでは、本体をつなげたままにしてください。（途中で離すとブリードが失敗しちゃうヨ）

※ブリードしない時はフタを閉じておいてください。

1 オスっち・メスっちのそれぞれの ♥ マークをAボタンで選択・Bボタンで決定します。

➡ブリードができるお年頃たまごっちの時は、たまごっちがソワソワし始めるヨ！ブリードができないキャラクターはイヤイヤします。

※ベビーっち期・こどもっち期はブリードできません。また、親子のたまごっちや一部のアダルトっち期でもブリードできないことがあります。

2 本体のふたを開け、図のようにオスっち・メスっちをつなげます。

※途中でブリードをやめたい時は、Cボタンを押して ♥ マークの点灯を消してから本体を離してください。

3 本体をつなげたままで、オスっち本体のAまたはBボタンを押します。

➡オスっちとメスっちが消え、OKサインを出して戻ってくるよ。

4 オスっちとメスっちが画面にでてきたら、もう一度オスっち本体のAまたはBボタンを押します。


メスっち
オスっち
＼ソワソワ／
♥マーク
選択・決定
オスっちの
AorBボタン
OK
OK
オスっちの
AorBボタン

➡画面が暗くなり、オスっちとメスっちがブリードを始めます。

※ブリードできない時は、もう一度AまたはBボタンを押してネ。

ブリード中は静かに終わるのを待ちましょう。



画面が明るくなったらいよいよベビっちの誕生です!!

メスっちは一度にオスとメスの2匹のベビっちを生みます。
その後、オスのベビっちがオスっちの画面に移動します。

オスっちがベビっちを受けとったら、本体を離してもOKよ!
おたがいのベビっちを大事に育ててネ!

親子のたまごっちのおせわの注意

親のたまごっちの食事やごきげんなどの世話をすれば、ベビっちの世話は親のたまごっちがしてくれます。でも、病気だけは親のたまごっちも治せないので、飼い主のアナタが治療してあげてネ。しばらくすると、ベビっちは親ばなれします。立派なアダルトっちになるよう、おせわしてあげてネ。

⑤たまごっちが死んでしまったら

お墓画面でCボタンを押すとたまごっちの「死んだ時の年齢」が表示されます。AまたはBボタンを押すと、さらに「TMP」「世代数」が順番に表示されます。Cボタンを押すと、たまごっち表示画面に戻ります。新しいたまごを育てたい時は、Aボタンを押しながら、Cボタンを押してネ。新しいたまごが画面に現れ、約5分後に新たなたまごっち1世が生まれるヨ！

⑥時計操作

★時計を見たい時

おせわマークが点灯していない状態でBボタンを押すと、時計画面になります。もう一度Bボタンを押すと、たまごっち表示画面になります。

★時計を直したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Aボタンを押しながらCボタンを押すと、時計SET画面になります。その後は裏面❶の時計合わせと同じです。

※たまごっちがヒン死の時は時計操作はできません。

こんな時はリセット操作をしてください

（操作方法については裏面❶を見てネ）

★初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。

★本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。

★育てている途中で新しいたまごからやり直したくなった時。

※リセットスイッチは必要な時以外は押さないでください。

※リセットスイッチはとがった棒やエンピツ・シャープペンの芯などで強く押さないでネ。

音のON／OFF

たまごっち表示画面の時に、Aボタンを押しながらCボタンを押すと、ピッと鳴ってONとOFFが切り替わります。

キーチェーンのつけ方・はずし方



つけ方★図のようにチェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っ張るとチェーンがつながります。

はずし方★図のようにパーツの上下をチェーンごと指でつまんで、力を入れるとはずれます。

電池交換のしかた

電池が消耗してくると、画面が見えにくくなったり、誤動作することがありますので電池を交換してください。

1 精密ドライバー（0番）を使用して本体裏側のネジを取り、電池ブタをはずしてください。
2 消耗した電池を取り出し、新しい電池2個（ボタン電池LR44）を ⊕⊖ を間違えないようにセットします。（電池は2個とも新しいものにしてネ）
3 ツメを押し込んで電池ブタを閉じてからネジを閉めます。
4 裏面❶のように、リセット操作をして時計合わせをすると、たまごが約5分後に割れてたまごっちが生まれます。







LOVE RIN UFO
ラブラブ〜

たまごっちオスっち
たまごっちメスっち

おさらい

たまごっちをよい子に育てる3ポイント

1 たまごっちのよびだしサインにまめにこたえて世話をしてあげる。
2 たまごっちがわがままサインを出した時にきちんとしかる。
3 アダルトっちがお年頃になったら、「TMP（たまごっちパワー）」の高い相手とブリードしてあげる。

※たまごっちの育て方によって、ブリードできないキャラクターになる場合がありますが、本体の故障や異常ではありません。

たまごっち成長図


1かい
変身
?
2かい
変身
?
3かい
変身
?
?
ベビーっち期
こどもっち期
アダルトっち期



この研究レポートは図のようにじゃばらに折るとミニブックになる親切設計!!



対象年齢12才以上

（お買い上げのお客様へ）商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター
（関　東）柏市豊四季241-22　〒277 ☎0471-46-0371
（関　西）大阪市北区豊崎4-12-3　〒531 ☎06-375-5050
（中　部）名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466 ☎052-872-0371

- ●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10～16時
- ●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

BANDAI 1997 MADE IN CHINA

⚠

注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- 小さな部品、ボタン電池（LR44）を口の中に絶対に入れないでください。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

- ボタン電池（LR44）の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、ボタン電池（LR44）を飲み込んだとき、ボタン電池（LR44）からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に付いたときは水で洗ってください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、接続部分をぬらしたりしないでください。

……

《使用上の注意》

- セットされている電池はテスト用です。（電池は本商品の価格に含まれていません）画面表示が見えにくくなったらボタン電池（LR44）2個をご交換ください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本体の取付部分（フタ、キーホルダー）を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本体同士の接続中に本体を無理に動かさないでください。ブリードできないことや破損する恐れがあります。
- ブリスター（透明パック）は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

ボタン電池（LR44）2個使用（テスト用電池付）
電池耐久時間　連続約2ケ月
時計精度　日差±3秒以内（常温）